

# 取付設置説明書 ビルトインオープンレンジ

単相 200V	品番	(黒仕様)	NE-DB800P	NE-DB800WP
		(シルバー仕様)	NE-DB801P	NE-DB801WP
(注1) この製品は単相200V仕様です。取付設置の前に必ず電源電圧をご確認ください。 (注2) この製品は、後方排気方式を採用していますので、同時設置するIHクッキングヒーターは機種が限定されます。本説明書の「3」項の「適応IHクッキングヒーター表」でご確認ください。				
取付設置される方へのお願い	●電源工事が100Vで工事されている場合、表示管に「H04」表示が出ます。必ず、電気工事ご担当者にて電源工事の見直しをご依頼ください。 ●この器具を正しく安全にご使用いただくために、指定された取付設置を行ってください。 ●適応IHクッキングヒーター以外の組み合わせや、設置条件を外れた設置に関しては保証できません。 ●試運転を必ず行い、取扱説明書に従ってお客様に正しい使い方をご説明ください。 ●この説明書はIHクッキングヒーターとの排気筒接続完了まで保管し、設置完了後必ずお客様にお渡しください。 ●取付設置説明書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。			

## 1 安全上のご注意 (取付設置上のご注意) 必ずお守りください。

●取付設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取付設置してください。人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	<b>危険</b>	「死亡や重症を負うおそれ大きい内容」です。
	<b>警告</b>	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）


			してはいけない内容です。
			実行しなければならない内容です。

	<b>危険</b>
	<b>絶対に分解・修理・改造は行わない</b> 火災・感電・けがの原因になります。

	<b>警告</b>
	<b>取付設置はこの「取付設置説明書」に従って確実に行う</b> 設置に不備があると機器の損傷や、感電・火災の原因となることがあります。
	<b>電気配線工事は法令等に従って必ず「法的有資格者」が行う</b> 工事不備があると機器の損傷や感電・火災の原因になることがあります。
	<b>アースを確実に取り付ける</b> <b>アース線接続</b> 故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
	<b>必ず指定の電源容量以上の専用回路とする</b> 他の器具と同時に使用したり、電気容量以下の場合異常発熱し、火災の原因となります。

	<b>注意</b>
	<b>本機器に組み合わせるIHクッキングヒーターの「取付設置説明書」を確認する</b> IHクッキングヒーター部の設置は、IHクッキングヒーターの「取付設置説明書」に従い正しく行ってください。
	<b>試運転中は、ドア・排気口（コウシ）等高温部に触れない</b> <b>接触禁止</b> やけどのおそれがあります。
	<b>取扱説明書は必ずお客様にお渡しください</b>
	<b>異常時には直ちに使用を中止する</b> 以下の症状のままで使い続けることは絶対しない ●電源を入れても動作しないことがある ●運転中、異常な音がする ●本体が変形したり、異常に熱い

## 2 外形寸法図



●各部寸法		●仕様	
A寸法（適応キッチン高さ）	800～860に対応可能	電源電圧	単相200V
B寸法（本体高さ）	575～635調節可能	最大消費電力	3.9kW
C寸法（収納フタ高さ）	202～262調節可能		
D寸法（ケ込み部高さ）	55～115調節可能		
E寸法（本体奥行き）	(F寸法) - (Q寸法) で調節可能		
F寸法（適応キッチン奥行き）	550～750に対応可能		

(注1) \*225は標準モジュール(高さ220mm)のIHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)使用の場合の寸法です。

## 3 適応IHクッキングヒーター表

●ビルトインオープンレンジ NE-DB800P・NE-DB801P シリーズは、指定の当社のIHクッキングヒーター（ビルトインタイプ）との組み合わせ設置専用の機器です。  
 (注) 指定以外の組み合わせ設置は、キッチンの損傷や機器の故障・異常の原因となりますので、絶対にお避けください。

■システムキッチン対応

- 色タイプ別適応機種

色区分	ビルトインオープンレンジ	IHクッキングヒーター
黒仕様	NE-DB800Pシリーズ	商品によっては取り付け出来ない機種がありますので 適用機種は、最新のカタログにてご確認ください。
シルバー仕様	NE-DB801Pシリーズ	

## 3 適応IHクッキングヒーター表

- キッチン高さ対応 800～860に対応  
但し、下記部材使用で、高さ900対応可能。  
●ビルトイン機器台輪 【AD-F60K】⇒「部材センター」扱い
- キッチン奥行き対応 600、650、700、750に対応

■一般流し台対応

上記「トッププレート幅60cmタイプ」IHクッキングヒーター（ビルトインタイプ）を使用し、下記別販部材との併用で、一般流し台に対応できます。

(注) 但し、本機器及びIHクッキングヒーターの左右両側面露出の設置はお避けください。  
 また、右側面または左側面の片面露出での設置の場合は、別途ご相談ください。

- 適用機種 上記「トッププレート60cmタイプ」全機種 (注. 「75cmタイプ」は対応できません。)
- 組合わせに必要な別販部材 奥行き550用 据置用枠 【AD-KZ038B-55】⇒「部材センター」扱い  
奥行き570用 据置用枠 【AD-KZ038B-57】⇒「部材センター」扱い
- キッチン高さ対応 800～860に対応
- キッチン奥行き対応 上記「別販部材」使用で、550・570に対応

【ご注意】


この製品は、IHクッキングヒーターとの排気筒接続作業を必要とするため、下記の点ご注意ください。  
 (注1) 前パネル（別販部材）等を使用しての組み合わせ設置はできません。  
 (注2) ②項の図中「\*225」のキッチン組込み時の寸法は、225～230mmになっていることが必要です。  
 (⑥) - ②項により高さ調節すると、ほぼこの高さになります。) 排気筒接続作業の前に寸法をご確認のうえ、異なる場合は修正をお願い致します。

## 4 取付設置上のお願い

火災予防条例、電気設備技術基準182条、建築基準法などに従って設置してください。

- IHクッキングヒーター側の離隔距離については、ご使用の各IHクッキングヒーターの「取付設置説明書」に従ってください。  
 (注) システムキッチンに組み込むドロップインIHクッキングヒーターは、必ず指定のIHクッキングヒーターをご使用ください。  
 指定外のIHクッキングヒーターの場合、機器の寿命・可燃性壁の温度等保証できません。
- 本機器をトールユニット等に直接組み込んでの設置は、絶対にしないでください。

■防火上の離隔距離（周囲が可燃性壁の場合）



【お願い】

- 製品の一部が、家屋の金属部（壁中のラスメタル等）や家具（システムキッチン等）の金属部と接触しないように取り付けてください。  
 また、接触するおそれのある場合は、絶縁テープ等で電氣的に接触しないようにしてください。  
 （電気設備技術基準59条により義務づけられています。）
- この製品を設置する台所が建築基準法に定める〔内装制限を受ける調理室）に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。

■その他、本体設置の際守っていただきたいこと。

- ①水平で安定した場所に設置してください。
- ②耐久性などの点から、できるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ③十分換気のできる場所に設置してください。
- ④器具のまわりや上部には、エアゾール缶、プラスチック、油、紙類など燃えやすいものは置かないようにしてください。
- ⑤本体をタイルやモルタルで塗り込まないようにしてください。
- ⑥ワークトップの表面が、ニス引きのものは、変色しますのでお使いにならないでください。

**設置時に隙間を確保する**


**ビルトインオープンレンジの  
カンガルーポケットが開かない  
恐れがあります**

設置時にIHクッキングヒーター下面と操作部上部との隙間を5mm以上確保してください。  
 5mm以上確保出来ていない場合は、⑥ - ②「台枠Uの高さ調節」に従って高さを調整してください。

## 5 電気工事及び接地工事

●IHクッキングヒーター側の電気工事は、各IHクッキングヒーターの「取付設置説明書」に従ってください。  
**電源容量：単相200V20A以上のこと。**

- 電源工事や接地工事は「電気設備技術基準」ならびに「内線規定」に準じてください。
- 電源は必ず漏電ブレーカー付きの専用回路としてください。
- アース工事を必ず行ってください。  
 ●必ず「アース付きコンセント」をご使用ください。
- 電源コンセント位置（単位：mm）





## 6 本体の準備・組み込み作業


### 1 包装材料を取り外し、取付設置用付属部品を確認する ―― 取付設置の前に必ずご確認ください。

- NE-DB800P・NE-DB800WPシリーズには、下記の取付設置用付属部品が同梱されています。
- なお、(※1)及び(※2)、(※3)印部品は、機種の色タイプにより材質及び色が異なります。

台 枠 U	シュウノウフタU (ダンボールケース小)に同梱					排気筒
(ダンボールケース大に同梱)	シュウノウフタA	シュウノウフタB	固定ボルト (2本)	タッピングネジ		(機器本体上面にテープ貼付)
	(※1)	(※2)		φ4×12 (2本)	φ4×8 (黒) (8本)	
				(※3)		(ネジ装着)

- 取扱説明書、保証書等があることを確認し、取扱説明書に基づき調理用付属品がそろっていることを確認してください。

### 2 台枠Uの高さ調節



- (1) 台枠Uの左右の可動アシ前後の固定ネジ (左右各2本) を外す。
- (2) 可動アシを矢印方向に引出す。
- (3) キッチン高さに応じた目盛に、固定アシ端面を合せて、外した固定ネジで固定する。


#### ●高さ調節目盛位置

キッチン高さ	800	850	860
対応目盛 (標準モジュール高さ220のIHクッキングヒーター使用の時)	575	625	635

- (注1) 目盛は10mm刻みです。数字刻印部分を基準に設定してください。(穴が合うところで締付ける)
- (注2) 固定アシ側の5ヶ所の穴を使用し、上下に調整すると約2mm単位で、微調整出来ます。


### 3 本体と台枠の固定

1. 本体を台枠に乗せる




台枠上面の4箇所凹部に、本体下面の足ゴム及び底板の凸部を、はめ込んで設定する。

2. 本体と台枠Uを固定する (左右)



- (1) 台枠U両側面に設けた固定金具の上側2本のネジをゆるめる。
- (2) 固定金具下側のネジを外し、矢印方向に上へ持上げる。
- (3) 外したネジで、固定金具の上側のネジ穴にネジを止める。
- (4) ゆるめた2本のネジをそれぞれ締める。


### 4 天板の調節 (本体の奥行き寸法の調節)




機器本体上面に設けた「天板」後部のネジ (2本) を外し、天板を後方にスライドさせ、キッチンのフロアキャビネットの奥行き寸法と同じ寸法 (D) となるように長穴部で調節し、ネジで固定する。

なお、D寸法は「外形寸法図」の項のE寸法と同じです。

### 5 本体をキッチンに組込む




### 6 固定ボルトで床面に固定



- (注) 固定ボルト締め付け後、種々の理由で本体を抜き出す場合は、必ず固定ボルトを外してから行ってください。固定ボルトをゆるめるだけでは、床面に傷をつける恐れがあります。


### 7 オープン付属品ストッカーの組立・組み込み

1. 台枠Uより、ストッカー (棚部) を抜き出す




- ① ストッカー (棚部) をいっぱいまで引き出す。
- ② 棚部の両側下部にあるレバー (灰色) を内側に押しながら
- ③ 棚部を上を持ち上げる (レール部より外れ、棚部が取り出せます。)


〈要領〉刻印 (A) (レバー⇄) 部に指を置き、指先でその奥に設けた灰色のレバーを押して棚を持ち上げます。(拡大図参照)




2. シュウノウフタAにシュウノウフタBを取り付ける




3. ストッカー (棚部) にシュウノウフタAU (組立品) を取り付ける



4. 収納ストッカーを台枠Uに装着する



5. シュウノウフタB調整・確認



シュウノウフタBをシュウノウフタAに差し込み、シュウノウフタBを同梱のネジ (φ4×12ネジ) で締付けて固定する。

- (注1) シュウノウフタA側は長穴ですが、差込側に押付けて固定してください。

- (注2) 本作業は仮固定とし、5) 項で調整後再度固定します。

〈使用ネジ孔〉 キッチン高さ800の時：一番下の孔を使用  
キッチン高さ850の時：下から6番目の孔を使用

- 左図のように、床面等に置いたシュウノウフタAの上にストッカーを立てて置き、同梱のネジ (φ4×8黒ネジ) を締付けて固定する。(左右各4本/合計8本)

- 基準穴①、②の順番で締付けた後、左右のa、b、cを順不同で合計8本を締付けて固定してください。

- ① 左右のレールをいっぱいまで引き出す
- ② ストッカーを両側のレールに載せる
- ③ カチッと音がするまでゆっくり押し込む
- ④ 再度ストッカーを引き出す
- ⑤ 強くしめる

- 以上で装着終了ですが、正常装着状態であることを下記に従いご確認ください。

#### 〈装着後の確認〉

- (1) ストッカーを引き出して、シュウノウフタ部分を上に持ち上げて、レールより外れないこと。(レールより外れる場合は、再度強くしめて再確認して下さい。)
- 別の確認方法：レール先端の樹脂キャップ (白色) がA部詳細図の刻印 (A) の矢印の位置にあれば正常です。
- (2) ストッカーがスムーズに開閉すること。

- (1) ストッカーを閉じた時、床面とのすきまが約「15mm」となるように、上記2) 項で締めたネジをゆるめて調整の上、締め直してください。
- (2) ストッカーを開いた時、床面とのすきまが約「10mm」あることを確認ください。

以上でビルトインオープンレンジの設置はひとまず終了です。

次に、IHクッキングヒーターの設置を行います。

## 7 IHクッキングヒーターの組み込み作業

### ■IHクッキングヒーターの「取付設置説明書」に従ってください。

- (注1) IHクッキングヒーターと、ビルトインオープンレンジの設置の順序は、どちらが先でも構いません。
- 接続口カバーを必ず外してください。(詳細はIHクッキングヒーターの取付設置説明書をご覧ください)
- (注2) IHクッキングヒーターの設置後、ビルトインオープンレンジのカンガルーポケットの開閉がスムーズかご確認ください。スムーズに開閉出来ない場合は、(6) - (2) 「台枠Uの高さ調節」に従って高さを調整してください。


## 8 排気筒接続作業 (IHクッキングヒーターとオープンレンジとの接続)

### 1 作業前の確認


- IHクッキングヒーターとビルトインオープンレンジの前面部が、同一面に揃っていることをご確認ください。
- (注) 双方の機器の前面が不揃いの場合、「排気筒」の接続がうまくできない場合があります。

### 2 排気筒接続手順

1. IHクッキングヒーターの排気パネル (左側) を外す
2. 排気筒の装着



3. 排気筒を固定する



4. IHクッキングヒーターの排気パネルを装着する

#### 一般流し台対応の場合

- ビルトインオープンレンジの取付設置手順は、本取付設置説明書と全く同じです。
- IHクッキングヒーターは、必ず「据置枠」を使用し、まず「据置枠」をビルトインオープンレンジの上面にネジ止めに固定の後、クッキングヒーターを組み込み、(8) 項の「排気筒接続作業」を必ず確実に行ってください。
- (注) 「据置枠」へのIHクッキングヒーターの組み込みは、「据置枠」の「取付設置説明書」に従ってください。

## 9 取付設置完了後の確認

取扱説明書に従い、取付設置状態の確認と試運転を行ってください。

#### ●お願い

試運転の前に、オープン庫内へ同梱の調理用付属品は、必ず全て出してください。

確認して頂きたい項目	確認の判定	チェック
(1) 電源は200Vとなっているか (注1)	「H04」表示が出ない	
(2) 排気筒は確実に設置されているか (注2)	ロースターの排気カバーの浮きがない	
(3) 収納棚は確実にセットされているか (注3)	ドア面と同面までスムーズに閉まる	
(4) 収納棚はスムーズに動作するか (注3)	スムーズに動作する	
(5) 調理用付属品が揃っているか	そろっている	
(6) 傷・打こん・キッチン扉前面との面揃い	傷・打こん無く、ほぼ同面に揃っている	
(7) 表示管等の点灯確認 (注4)	正常に点灯する	
(8) 電子レンジの動作確認 (コップに水を入れ、約1分程運転する)	水があたまる	
(9) オープン動作の確認 (オープン動作で約1分程運転)	庫内が温かくなる	
(10) カンガルーポケットはスムーズに動作するか	スムーズに動作する	

- (注1) 「H04」表示が出たら、電源が100Vで工事されています。必ず、電気工事担当者に、電源工事の見直しをご依頼ください。
- なお、「H04」表示は誤使用防止のため消えません。消す場合は、専用のブレーカーを切ってください。
- (注2) IHクッキングヒーターと本機器とを接続する「排気筒」が確実に設置されていないと、キッチンの損傷や機器の故障・異常の原因となります。必ずご確認ください。不備の場合は修正ください。
- (注3) 収納棚が確実にセットされていませんと、閉めたとき前面が不揃いになると共に、収納棚をあけた状態でオープン扉を開いたとき指を詰め危険です。必ず取付設置説明書に基づき、装着後の確認を行い正常であることをご確認ください。
- (注4) 表示管は電源投入後「O」表示が出ますが、ドアを閉じた状態で約10分間放置すると消えます (未表示状態) が、ドアを開閉すると「O」表示に戻ります。この操作でのドア開では庫内灯は点灯しません。(電源自動OFF機能採用のため)